












SIGNATURE RANGE 2.5MM 2PLY stainless steel handles	REF	DESCRIPTION	Dia.cm	Price incl VAT
	2502S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne	16	180.00 €
	2503S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne	20	205.00 €
	2504S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne	24	260.00 €
	2505S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne	28	290.00 €
	2506S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne	32	415.00 €
	2579S1810	Bakpan - Poêle à frire - Frying Pan - Bratpfanne +LH	30x20	280.00 €
	2509S1810	Ovenpan - Plat rond - Round au gratin pan - Ofenpfanne	24	250.00 €
	2510S1810	Ovenpan - Plat rond - Round au gratin pan - Ofenpfanne	28	299.00 €
	2511S1810	Ovenpan - Plat rond - Round au gratin pan - Ofenpfanne	32	390.00 €
	2576S1810	Ovenpan - Plat au gratin - Gratin pan - Ofenpfanne OVAL	30X20	285.00 €
	2577S1810	Ovenpan - Plat au gratin - Gratin pan - Ofenpfanne OVAL	40x26	405.00 €
	2522S1810	Kookpot - Casserole - Casserole - Kochtopf	18	260.00 €
	2523S1810	Kookpot - Casserole - Casserole - Kochtopf	20	305.00 €
	2524S1810	Kookpot - Casserole - Casserole - Kochtopf	24	385.00 €
	2526S1810	Kookpot - Casserole - Casserole - Kochtopf	28	485.00 €
	2571S1810	Kookpot - Casserole - Casserole - Kochtopf Oval	30X20	430.00 €
	2514S1810	Steelpan - Poêlon droit - Saucepan - Stielpfanne	14	180.00 €
	2515S1810	Steelpan - Poêlon droit - Saucepan - Stielpfanne	16	205.00 €
	2516S1810	Steelpan - Poêlon droit - Saucepan - Stielpfanne	18	240.00 €
	2517S1810	Steelpan - Poêlon droit - Saucepan - Stielpfanne	20	295.00 €
	2518S1811	Steelpan - Poêlon droit - Saucepan - Stielpfanne + LH	24	395.00 €
	2547S1810	Lage kookpot - Rondeau - Low casserole- Kochtopf untief	20	245.00 €
	2548S1810	Lage kookpot - Rondeau - Low casserole- Kochtopf untief	24	305.00 €
	2549S1810	Lage kookpot - Rondeau - Low casserole- Kochtopf untief	28	380.00 €
	2560S1810	Sauteerpan recht - Sauteuse droite - Sautépan cilind.	20	235.00 €
	2561S1810	Sauteerpan recht - Sauteuse droite - Sautépan cilind.	24	299.00 €
	2562S1810	Sauteerpan recht - Sauteuse droite - Sautépan cilind.	28	399.00 €
	2565S1810	Bolle sauteuse - Sauteuse bombée - Sautépan spheric	16	195.00 €
	2566S1810	Bolle sauteuse - Sauteuse bombée - Sautépan spheric	18	205.00 €
	2567S1810	Bolle sauteuse - Sauteuse bombée - Sautépan spheric	20	260.00 €
	2568S1810	Bolle sauteuse - Sauteuse bombée - Sautépan spheric	24	290.00 €
	2569S1810	Bolle sauteuse - Sauteuse bombée - Sautépan spheric	28	399.00 €
	2573S1810	Kookketel - Marmite - Cauldron - Kochkessel	24	485.00 €
	2574S1810	Kookketel - Marmite - Cauldron - Kochkessel	28	510.00 €
	2572S1810	Braadslee rechth. - Plaque à rôtir rect. - Roast Tray	35X23	505.00 €
	2501S1810	Steamer + grill	28	540.00 €
	2598S1810	Risotto pan	24	310.00 €
	2597S1810	Risotto pan 2 handles	24	310.00 €
	2599S1810	Wokster sr - Wokster sr - Wokster sr + steamer insert	28	385.00 €
	2500S1810	Wokster sr 2 handles + steamer insert	28	385.00 €



2580S1810	Stoofpan - Mijoteuse - Stewpan - Gulashpfanne	20	250.00 €
2581S1810	Stoofpan - Mijoteuse - Stewpan - Gulashpfanne	24	305.00 €
2582S1810	Stoofpan - Mijoteuse - Stewpan - Gulashpfanne	28	385.00 €
2583S1810	Stoofpan - Mijoteuse - Stewpan - Gulashpfanne	32	495.00 €



2585S1810	Mousseline - Mousseline - Mousseline pan	16	199.00 €
2586S1810	Mousseline - Mousseline - Mousseline pan	20	285.00 €



2587S1810	Pot-au-feu	20	305.00 €
2588S1810	Pot-au-feu	24	385.00 €



1050S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	16	70.00 €
1051S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	18	75.00 €
1052S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	20	80.00 €
1053S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	24	99.00 €
1055S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	28	110.00 €
1256S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	32	125.00 €
1057S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	30X20	105.00 €
1058S1810	Deksel - Couvercle - Cover - Deckel	35x23	135.00 €